



REIS™
bt earbuds

KURZANLEITUNG ZUR ANWENDUNG
QUICK GUIDE
GUÍA RÁPIDA DE USO

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Unterseite des Kopfhörers.

_01 EINSCHALTUNG Zuerst ein Reis von der Ladestation herausnehmen und nach zwei Sekunden das andere.

_02 PAARUNG Beim Entfernen blinken abwechselnd ein rotes und blaues Licht. Warten Sie, bis einer von ihnen nur blau blinkt - dieses Reis nimmt die linke Position ein -. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Kopplung mit dem Gerät möglich.

_03 LAUTSTÄRKE- UND SPURKONTROLLE Der Reis, der die linke Position einnimmt funktioniert um die Lautstärke zu ändern und die Spur zurückzusetzen. Der Reis, der die rechte Position einnimmt, dient dazu, die Lautstärke zu erhöhen und die Spur voranzutreiben. Halten Sie Ihren Finger am Reis, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Tippen Sie zweimal auf der Reis, um die Spur vorwärts oder rückwärts zu bewegen.

*Reisadapter unter dem schwarzen Schaum

Scannen Sie den QR-Code, um die

**VOLLSTÄNDIGE
BEDIENUNGSANLEITUNG**

zuzugreifen.

www.thonet-vander.de



Before first use, remove the protective film from the bottom of the earphones.

_01 SWITCH ON First remove one earphone from the charging cradle, after 2 seconds remove the other.

_02 PAIRING When removed, a red and blue light alternately flashes. Wait for one of them to blink only in blue –this earphone is the one that takes the left position– at this time it is possible to pair with the device.

_03 VOLUME AND TRACK CONTROL The earphone which adopts the left position, serves to lower the volume and to backward tracks. The earphone that adopts the right position, serves to increase the volume and forward tracks. Keep your finger on the earphone to increase or decrease the volume. Double tap the earphone to backward or forward tracks.

*Earphone adapters under the black foam

To access

**FULL OPERATION
MANUAL**

scan the QR code.

www.thonet-vander.de



Antes del primer uso quitar el film protector que se encuentra en la parte inferior de los auriculares.

_01 ENCENDIDO Extraer primero un auricular de la cuna de carga, luego de 2 segundos, retirar el otro.

_02 APAREAMIENTO Al extraerlos, titilan alternadamente una luz roja y azul. Aguardar a que uno de ellos titile únicamente en azul –este auricular es el que adopta la posición de izquierdo– en este momento se puede efectuar la vinculación con el dispositivo.

_03 CONTROL DE VOLUMEN Y TRACK El auricular que adopta la posición de izquierdo, sirve para bajar el volumen y retroceder de track. El auricular que adopta la posición de derecho, sirve para subir el volumen y avanzar de track. Mantenga el dedo apoyado en el auricular para subir o bajar el volumen. Toque 2 veces el auricular para avanzar o retroceder de track.

*Adaptadores de auriculares debajo del foam negro

Para acceder al
**MANUAL DE
INSTRUCCIONES COMPLETO**

escanée el código QR.

www.thonet-vander.de

